

Dziękujemy za zakup POWERplus Mustang.
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem produktu.
Zachowaj instrukcję na wszelki wypadek.

NOTICE / UWAGI

- Brak baterii oraz zasilania AC. Energię generuje się ręcznymi ładowarkami.
- Sprawdzaj łącza, osłonki i inne części regularnie. Jeżeli podzespoły są uszkodzone nie używaj produktu dopóki nie dokonane zostaną konieczne naprawy.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynku.
- Mustang zawiera elementy elektroniczne. Nie używaj produktu w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.
- Czyść zawsze suchą szmatką.
- Usuń przeszkody, gdy pojazdy są w ruchu.
- Regularnie czyść tor wyścigowy.

PARTS LIST / LISTA PODZESPOŁÓW

OPERATION / OBSŁUGA

SET UP OF THE TRACK / PRZYGOTOWANIE TORU

Połącz złączki i wtyczki odpowiednich elementów toru, żeby zmontować całą konstrukcję.

Połącz dwie części toru w sposób następujący

BUILDING A TRACK / BUDOWA TORU

Utrzymuj tor w czystości

Używaj delikatnej ściereczki, żeby czyścić tor.

Buduj swój tor na płaskiej powierzchni, w innym wypadku możesz go uszkodzić.

BUILD DIFFERENT SHAPES / BUDUJ RÓŻNE KSZTAŁTY TORU

HAND GENERATOR / RĘCZNY GENERATOR ENERGII

Przytrzymaj generator w dłoni i pokręcaj korbką, żeby generować elektryczność.
Nie potrzebne są baterie ani zasilanie AC. Twórz własną energię.
Produkt energooszczędny, edukacyjny i przyjazny środowisku.

Zainstaluj wtyczki ręcznego generator do odpowiedniego złącza.

CONNECTING THE CARS / PODŁĄCZANIE POJAZDÓW

Podłącz pojazdy do toru poprawnie, upewnij się że metalowe szczotki po obu stronach podwozia mają dobre połączenie z metalowymi elementami toru.

Testuj połączenie utrzymując pojazd we wskazanej pozycji. Poproś inną osobę o użycie generatora na korbkę. Jeżeli koła samochodu nie pracują, podłącz generator do innego złącza.

Po ustawieniu pojazdu na torze korzystaj z ręcznego generator, żeby zasilać pojazd i organizować emocjonujące wyścigi. Pamiętaj, że samochody poruszają się tylko w jednym kierunku.

PARTS REPLACEMENTS / WYMIANA CZĘŚCI

Jeżeli metalowe szczotki albo tylne koła ulegną zużyciu wymień je na nowe u swojego sprzedawcy. Wymiany części może dokonać wyłącznie osoba dorosła.

TROUBLE SHOOTING / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM

Pojazdy nie poruszają się torem. 1. Sprawdź, czy metalowe szczotki mają dobry kontakt z torem.

2. Sprawdź, czy ręczny generator podłączono poprawnie.
3. Sprawdź, czy wszystkie sekcje toru podłączono poprawnie.

Pojazdy jadą wolno 1. Sprawdź, czy wszystkie sekcje toru podłączono poprawnie.
2. Sprawdź, czy tor i opony są wolne od brudu i kurzu.
3. Sprawdź, czy samochód został poprawnie podłączony do toru.

Pojazdy wyskakują z toru nie jest złamane. W razie potrzeby wymień je u sprzedawcy. 1. Sprawdź, czy środkowe złącze utrzymujące pojazd wewnątrz toru jest złamane. W razie potrzeby wymień je u sprzedawcy.
2. Sprawdź, czy tylne koła są dobrej kondycji. W razie potrzeby wymień je u sprzedawcy.

BUILDING A TRACK / BUDOWA TORU

Utrzymuj tor w czystości

Używaj delikatnej ściereczki, żeby czyścić tor.

Buduj swój tor na płaskiej powierzchni, w innym wypadku możesz go uszkodzić.

BUILD DIFFERENT SHAPES / BUDUJ RÓŻNE KSZTAŁTY TORU

HAND GENERATOR / RĘCZNY GENERATOR ENERGII

Przytrzymaj generator w dłoni i pokręcaj korbką, żeby generować elektryczność. Nie potrzebne są baterie ani zasilanie AC. Twórz własną energię. Produkt energooszczędny, edukacyjny i przyjazny środowisku.

Zainstaluj wtyczki ręcznego generator do odpowiedniego złącza.

OPERATING TIP / DOBRE RADY

Możesz dostosować prędkość pojazdu pokręcając korbką szybciej lub wolniej. Pamiętaj, że zbyt szybkie pokręcanie może spowodować, że pojazd będzie wyskakiwał z toru.

WARNING / UWAGA

Małe części składowe – nie dla dzieci poniżej 6 roku życia.

SPARE PARTS / CZĘŚCI SKŁADOWE

Jeżeli potrzebujesz części zamiennych lub chcesz rozszerzyć tor wyścigowy, odwiedź www.powerplusadapter.com lub zamów je u swojego sprzedawcy.